

Manual de utilização Kit 02:

Os discos de Polimento que compõem o kit 02 podem ser utilizados em politrizes angulares ou esmerilhadeiras angulares que possuam eixos com diâmetros compreendidos entre 12 e 14 mm.

Atenção: Os discos possuem sentido de giro, indicado pela etiqueta na parte frontal. Sempre observar o sentido correto na montagem dos discos para garantir maior desempenho e segurança.

Como instalar o disco na máquina:

1. Com a máquina desligada, remova a porca do eixo;
2. Acople o disco, observando o sentido de rotação da máquina e inserindo o disco com etiqueta de sentido de giro virada para baixo. Se necessário gire o disco no sentido da rosca para que o mesmo encoste até o batente;
3. Insira e aperte a porca conforme indicado pelo fabricante da máquina;

Descrição e modo de uso do Kit Polibra:

- ✓ **01 barra de massa sólida branca para corte pesado e médio poder de brilho - peso aproximado 1kg;**
- ✓ **01 barra de massa sólida azul para corte leve e alto poder de brilho - peso aproximado 1kg;**

- ✓ **01 disco ventilado rosa de Ø 150 x 13;**
Utiliza-se com massa branca ou azul para o polimento de alumínio em locais de difícil acesso. (Imagem 1)
- ✓ **02 discos ventilado rosa Ø 200 x 13;**
Utiliza-se para o polimento em alumínio com massa branca ou azul. (Imagem 2)
- ✓ **01 disco ventilado amarelo Ø 150 x 13;**
Utiliza-se com massa azul na etapa de espelhamento no alumínio em locais de difícil acesso. (Imagem 1)
- ✓ **02 discos ventilado amarelo Ø 200 x 13;**
Utiliza-se com massa azul na etapa de espelhamento no alumínio. (Imagem 2)

Recomendações:

1. Mantenha o ambiente de trabalho limpo e organizado;
2. Utilize EPI's de segurança durante a execução do trabalho (óculos, luvas, máscara e protetores auriculares);
3. Utilize máquinas e equipamentos em bom estado de conservação;
4. Sempre que substituir os discos, desligue a máquina da tomada;
5. Não exceda o limite de 3500 rpm na utilização dos discos;
6. Em caso de dúvidas entre em contato com o fabricante ou revendedor pelos canais de atendimento.



Imagem 1



Imagem 2