

Manual de utilização Kit 03:

Recomendações e cuidados

1. Mantenha o ambiente de trabalho limpo e organizado;
2. Utilize EPI's de segurança durante a execução do trabalho (óculos, luvas, máscara e protetores auriculares);
3. Utilize máquinas e equipamentos em bom estado de conservação;
4. Sempre que substituir os discos, desligue a máquina da tomada;
5. Não exceda o limite de 3500 rpm na utilização dos discos;
6. Em caso de dúvidas entre em contato com o fabricante ou revendedor pelos canais de atendimento.



Aponte a câmera do seu celular e acesse nosso site!

Informações Iniciais:

- Os discos hookit de lixamento que compõem o kit 03 podem ser utilizados em politrizes angulares com adaptador de velcro para a fixação da lixa ou em lixadeiras hookit.
- Os discos de polimento que compõem o kit 03 podem ser utilizados em politrizes angulares ou esmerilhadeiras M14.

Atenção: Os discos de polimento possuem sentido de giro, indicado pela etiqueta na parte frontal. Certifique-se do sentido correto na montagem dos discos para garantir maior desempenho e segurança.

Como instalar os discos de polimento na máquina:

1. Com a máquina desligada, remova a porca do eixo;
2. Acople o disco, observando o sentido de rotação da máquina e inserindo o disco com etiqueta de sentido de giro virada para baixo. Se necessário gire o disco no sentido da rosca para que o mesmo encoste até o batente;
3. Insira e aperte a porca conforme indicado pelo fabricante da máquina.

Obs.: os discos Hookit possuem velcro na parte de trás do grão para serem “grudados” na máquina.

Descrição e modo de uso do KIT 03 Polibra:

Lixamento

O kit 03 é composto pelos discos hookit modelo de lixa SA331V, desde o grão **80 até 1500**.

*4 unidades Grão 80 | 4 unidades Grão 120 | 4 unidades Grão 150 |
4 unidades Grão 220 | 4 unidades Grão 320 | 4 unidades Grão 400 |
4 unidades Grão 600 | 4 unidades Grão 800 | 4 unidades Grão 1200 |
4 unidades Grão 1500.*

O indicado é começar o processo de lixamento pelo Grão 80 e ir subindo a granulometria dos discos hookit gradativamente até chegar ao Grão 1500. Recomenda-se também, sempre antes de iniciar o processo de lixamento avaliar as condições da superfície para efetuar o lixamento com o grão adequado. Quanto menos marcas a superfície tiver, maior pode ser o grão a ser utilizado inicialmente.

Ex.: Se tiverem poucos riscos ou não estiverem tão profundo inicie o processo com o Grão 150.

Se for necessário corrigir riscos da superfície (peça), aumente o grão do disco hookit até sumir completamente os riscos.

Polimento

O kit 03 é composto por dois modelos de discos ventilados de algodão e dois modelos massas sólidas.

- ✓ **01 disco ventilado rosa de Ø 150 x 13;**
Para locais de difícil acesso.
- ✓ **02 discos ventilado rosa Ø 200 x 13;**
- ✓ **01 disco ventilado azul Ø 150 x 13;**
Para locais de difícil acesso.
- ✓ **02 discos ventilado azul Ø 200 x 13;**
- ✓ **01 barra de massa sólida branca;**
Peso aproximado 1kg;
- ✓ **01 barra de massa sólida azul;**
Peso aproximado 1kg;

Utiliza-se o disco ventilado rosa com a massa sólida branca na primeira etapa do polimento, a etapa de corte já abrindo um pouco de brilho.

Em seguida, utiliza-se o disco ventilado azul com a massa sólida azul na ultima etapa do polimento, a etapa de acabamento e brilho.